## **Préambule**

Merci beaucoup d'avoir acheté cette caméra numérique, ce produit peut filmer des vidéos 4K, avec une résolution ultra HD de 2880 \* 2160, en utilisant un capteur d'image 1/3 pouces, un format d'encodage vidéo H.264, un petit stockage vidéo et une haute qualité d'image, en outre, peut être connecté à des téléphones portables via Wi-Fi pour un fonctionnement à distance point à point, une visualisation en temps réel de l'écran de l'objectif, un enregistrement vidéo, une prise de photo et d'autres fonctions.

#### Sécurité

- Veuillez ne pas laisser tomber, ni frapper et ni percer ce produit.
- Veuillez ne pas stocker ou utiliser ce produit dans un endroit avec beaucoup de poussière, haute température, basse température, humidité ou fortes vibrations, sinon cela endommagera ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou de solvants pour nettoyer ce produit.
- Il n'y a aucune pièce à l'intérieur de ce produit réparable par l'utilisateur lui-même. Si le produit tombe en panne, veuillez remettre au vendeur afin de renvoyer à notre entreprise pour réparation.

#### **Avertissement**

- Veuillez ne pas laisser les enfants seuls entrer en contact avec ce produit, ses accessoires et matériaux d'emballage, sinon cela pourrait provoquer un risque d'étouffement.
- Veuillez ne pas jeter ce produit dans une flamme nue, cela pourrait provoquer une explosion.
- Si le produit n'est pas utilisé depuis longtemps, veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.

# **Table des matières**

Avant utilisation	1
Configuration standard	1
Charge des batteries	1
Introduction de pièces de caméra	3
Commencer à utiliser	9
Installation de la carte SD	9
Installation de la batterie	10
Mode vidéo	11
Mode photo	15
Réglage	20
Relecture	22
Connexion TV	26
Connexion ordinateur	27
Utilisation APP	29
Téléchargement APP	29
Connexion APP	29
Application APP	32
Spécifications techniques	36
Défauts courants et solutions	37

### **Avant utilisation**

# **Configuration standard**

Caméra 4K Ultra HD Télécommande infrarouge

Batterie Sac de transport DV

Support de charge Manuel de l'utilisateur

Câble de données USB Carte de garantie Câble HD

# Charge des batteries

Lorsque vous utilisez cette caméra pour la première fois, veuillez vous assurer de charger la batterie NP-40.


## Charge avec un support de charge

Insérez la batterie selon la direction illustrée dans le support de charge pour la charge. Lors de la charge, l'indicateur reste toujours en rouge; Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'affiche en vert.



## Charge avec câble USB

- Lorsque la batterie de l'appareil est faible, retirez le câble USB
- Connectez le câble USB au port USB de la caméra vidéo et à la fiche de charge dans l'ordre.
- 3.Lors de la charge, l'indicateur rouge reste toujours allumé. Et lorsque la charge est terminée, l'indicateur rouge est éteint.




## Remarque:

- Lorsque vous utilisez le support de charge, veuillez installer la batterie correctement dans le logement de la batterie du support de charge.
- Veuillez utiliser la fiche de charge 5V/ 2A-2.5A pour la charge.

 Lorsque l'appareil est connecté au câble USB pour la charge et fonctionne en même temps, si le câble USB est déconnecté, l'appareil s'éteindra automatiquement.

# Introduction de pièces de caméra

#### Δ



Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la description fonctionnelle des pièces connexes.

N°	Désignation	Description
1	Fenêtre de	Prévisualisation de l'écran de

	visualisation IPS	l'objectif et relecture vidéo / photo locale.
2	Interface de griffe femelle	Griffe porte-accessoire supplémentaire
3	Haut-parleur	Cet appareil relit les sons de lecture et les sons des boutons.
4	Bouton DISP	En mode vidéo et en mode photo, appuyez sur ce bouton pour fermer l'affichage des données d'écran.
\$	Bouton de zoom T / W	En mode vidéo et en mode p hoto, tirez à gauche et à droit e pour atteindre le zoom; Pen dant la relecture de photos, tir ez à gauche et à droite pour commuter la visualisation des photos; Dans l'interface de me nu, tirez à gauche et à droite pour sélectionner le menu; Aju stez le volume pendant la rele cture vidéo.
6	Bouton photo	Bouton à deux niveaux: En mode photo, appuyez légèrement sur le bouton pour la mise au point, appuyez avec force sur le bouton pour la prise des photos; Dans le menu des fonctions, appuyez avec force pour confirmer; Lors de la relecture de la vidéo,


		appuyez avec force pour la	
		lecture / pause.	
	Indicateur de	Reste toujours allumé une fois	
7	fonctionnement	l'appareil allumé.	
8	Bouton d'alimentation	Mettre sous / hors tension.	
	Indicateur de	Vert: Mode vidéo;	
9	mode	Bleu: Mode photo;	
	mode	Rouge: Mode de charge.	
		Appuyez sur ce bouton en mode	
10	Bouton de mode	photo / vidéo / relecture pour	
		accéder au menu de mode.	
	Bouton vidéo	En mode d'enregistrement vidéo,	
		appuyez sur ce bouton pour	
(11)		démarrer / arrêter	
		l'enregistrement vidéo; Appuyez	
		sur ce bouton pendant la lecture	
		vidéo pour arrêter la relecture.	
		Interface HDMI: Connecter un	
	Interface I/O	câble externe HD au téléviseur;	
		Interface USB 10PIN: Connecter	
(12)		au câble de données pour	
		charger ou connecter à	
		l'ordinateur; Interface MIC:	
		Connecter le microphone	
		externe.	
13	Microphone intégré	Enregistrer le son.	

(14)	Haut / Bouton de lumière LED	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers le haut; En mode photo / vidéo, appuyez sur le bouton pour allumer / éteindre la lumière d'appoint LED.
15	Bas / Raccourci Bouton de verrouillage de la mise au point	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers le bas; Lorsque vous prenez des images / en mode d'enregistrement, vous pouvez verrouiller le point de mise au point actuel.
16	Droite/Bouton d'augmentation de l'exposition	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers la droite; En mode photo / vidéo, appuyez sur le bouton pour augmenter la valeur d'exposition.
1	Gauche/Bouton de réduction de l'exposition	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers la gauche; En mode photo / vidéo, appuyez sur le bouton pour réduire la valeur d'exposition.
18)	Bouton OK	Après avoir accédé au menu pour sélectionner les options de fonction, appuyez sur le bouton

		pour confirmer la sélection.	
		En mode photo / vidéo, appuyez	
19	Bouton de menu	sur le bouton pour accéder à la	
		liste des menus.	


Remarque: L'écran de la caméra prend en charge une rotation à 270°.

## В



Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la description fonctionnelle des pièces connexes.

N°	Désignation	Description fonctionnelle	
1	Objectif	Encadrement	
Récepteur de			
	signal de	Recevoir les commandes de la	
② téléco	télécommande	télécommande.	
	infrarouge		
		Aide à l'éclairage pendant le	
③ Lumière LED		fonctionnement.	




Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la description fonctionnelle des pièces connexes.

N°	Désignation	Description fonctionnelle	
1/4 trou de vis		Forducit discontalization destation d	
1	standard	Endroit d'installation du trépied.	
	Logement de la	line from to be the ris NID 40	
2	batterie	Insérer la batterie NP-40.	
Logement de la		In atallan la santa na fina cina CD	
3	carte mémoire	Installer la carte mémoire SD.	

### Commencer à utiliser

### Installation de la carte SD



- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie
- Insérez la carte mémoire dans la direction illustrée jusqu'au "Déclic".
- 3 Fermez le couvercle de la batterie


#### Retrait de la carte SD

Ouvrez le couvercle de la batterie, appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter automatiquement et retirez-la.

#### Remarque:

- Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, veuillez formater la carte SD sur cet appareil, il est recommandé d'utiliser la carte SD de type U1 en dessous de 256G.
- Ne retirez pas de force la carte SD pendant le fonctionnement, sinon cela pourrait entraîner une perte de fichier ou une panne de la machine.

# Installation de la batterie




- 1.Repoussez en arrière le couvercle de la batterie.
- 2.Insérez la batterie NP-40 dans la direction illustrée.
- 3.Fermez le couvercle de la batterie.

## Remarque:

- 1. N'ouvrez pas le logement de la batterie violemment et ne retirez pas la batterie violemment.
- 2. La batterie doit être insérée dans son logement dans la bonne direction.

# Mode vidéo




1	Mode d'enregistrement	6	Carte SD déjà insérée
2	Résolution actuelle	7	Bouton de menu
3	AF/AF-L	8	Barre de zoom
4	Temps restant de la vidéo	9	Relecture
(5)	Capacité restante de la batterie	10	Mettre l'enregistrement en pause

- 1.Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra, entrez par défaut dans l'interface principale du mode d'enregistrement.
- 2.Réglez les options de fonction requises dans le menu de configuration.

- 3.Appuyez sur le "Bouton Vidéo" pour démarrer l'enregistrement.
- 4.Pendant le processus d'enregistrement, vous pouvez mettre l'enregistrement en pause en appuyant sur le "Bouton photo".
- Appuyez à nouveau sur le "Bouton Vidéo" pour arrêter l'enregistrement.

## Menu de réglage de la vidéo

Grâce à ce menu de réglage, vous pouvez régler la résolution, la balance des blancs, l'exposition et d'autres paramètres fonctionnels afin d'obtenir un meilleur effet d'enregistrement.



- Accédez à l'interface de veille du mode d'enregistrement, appuyez sur le "Bouton de menu" ou cliquez sur le bouton
  - MENU sur l'écran pour accéder au menu principal.
- 2.Cliquez sur pour accéder à l'interface principale des options de fonction.

Résolution	4K/2K/1080P/720P/VGA	
A)A/D	Auto / Lumière du jour / Nuageux /	
AWB	Fluorescent / Incandesc	
Caulaun	Standard / Sépia / Monochrome /	
Couleur	Viviante	
Exposition	+3/+2+1/0/-1/-2/-3	
Marque date	Arrêt / Marche	
Mesure	Multi/ Pond ctrée / Spot	

- 3.À l'aide du "Bouton de zoom T / W", " Bouton haut", "Bouton bas" ou en faisant glisser l'écran, vous pouvez choisir librement les options de réglage.
- 4.Sélectionnez les options de réglage en cliquant ou en appuyant sur le "Bouton photo" et le "Bouton OK", telles que: Résolution, entrez dans le menu d'options, cliquez sur

l'option de résolution requise, cliquez sur 🗀 pour

revenir au menu principal, cliquez sur pour revenir à l'interface principale de veille.


## Photographie en accéléré


La photographie en accéléré, également connue sous le nom de vidéo en accéléré, grâce à cette fonction, vous pouvez compresser le processus de minutes, d'heures ou même de jours en une courte période de temps pour lire en vidéo.

- Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra, entrez par défaut dans l'interface principale du mode d'enregistrement.
- 2. Appuyez sur le "Bouton de menu" ou cliquez sur le bouton
  - sur l'écran pour accéder au menu principal.
- 3.Cliquez sur la fonction pour accéder à l'interface des options de fonction: Désactiver / 1 seconde / 3 secondes / 5 secondes.
- 4.En appuyant sur le "Bouton photo" et le "Bouton OK" pour sélectionner l'option de réglage, cliquez sur pour

revenir au menu principal, cliquez sur pour revenir à l'interface principale de veille.

# Mode photo





	Mode de		Carte SD déjà
1	photographie	6	insérée
2	Résolution actuelle	7	Bouton de menu
3	Serrure de mise au point	8	Barre de zoom

<b>4</b> )	Nombre de photos	9	Touche de lecture	
4)	prises restantes	9	Touche de lecture	
<u></u>	Capacité restante			
(5)	de la batterie			


1.Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra, cliquez sur le "Bouton de mode"


pour accéder au menu des modes, cliquez sur pour accéder à l'interface principale du mode de photographie.

- Réglez les options de fonction requises dans le menu de configuration.
- Appuyez sur le "Bouton Photo" pour terminer la prise de photo.

## Menu de réglage de photographie

Grâce à ce menu de réglage, vous pouvez régler la résolution, la balance des blancs, l'exposition et d'autres paramètres fonctionnels afin d'obtenir un meilleur effet de photographie.





1.Accédez à l'interface de veille du mode de photographie , appuyez sur le **"Bouton de menu"** ou cliquez sur le bouton

MENU sur l'écran pour accéder au menu principal.

 Cliquez sur pour accéder à l'interface principale des options de fonction.

Résolution	28M/24M/20M/16M/12M/10M/7MHD 5M/3M/2MHD/VGA	
	SIVI/SIVI/ZIVIND/VGA	
AWB	Auto / Lumière du jour / Nuageux /	
AWB	Fluorescent / Incandesc	
Couleur	Standard / Sépia / Monochrome /	
	Viviante	
Exposition	+3/+2+1/0/-1/-2/-3	
Mesure	Multi/ Pond ctrée / Spot	
Netteté	Flou / Normale / Net	
ISO	Auto/100/200/400	


3.À l'aide du "Bouton de zoom T / W", " Bouton haut",


"Bouton bas" ou en faisant glisser l'écran, vous pouvez choisir librement les options de réglage.

4.Sélectionnez les options de réglage en cliquant ou en appuyant sur le "Bouton photo" et le "Bouton OK", telles que: Résolution, entrez dans le menu d'options, cliquez sur l'option de résolution requise, cliquez sur pour revenir au menu principal, cliquez sur pour revenir à l'interface principale de veille.

## Options de fonction


En utilisant diverses fonctions dans ce menu de réglage, la prise de photos devient plus facile et plus rapide.





Fonction	Description	
	En sélectionnant: Désactiver, minuterie	
Mode Centure	de 2 secondes, minuterie de 5 secondes,	
Mode Capture	minuterie de 10 secondes peut être un	
	fonctionnement avec retardateur.	
	En activant cette fonction, vous pouvez	
Anti-vib.	réduire efficacement le tremblement de	
	l'écran provoqué par de fortes vibrations.	
	En activant cette fonction, lorsqu'un	
Reco.Fac.	visage est détecté sur la photo, il se	
	concentre en priorité sur le visage.	
	Vous pouvez passer en mode	
Macro	macrophotographie en activant cette	
	fonction.	
P.continu	En activant cette fonction, trois photos	
F.COIIIIIU	consécutives peuvent être prises.	
Marque date	Arrêt / Marche	

1.Accédez à l'interface de veille du mode de photographie, appuyez sur le **"Bouton de menu"** ou cliquez sur le bouton




- 2.Cliquez sur pour accéder à l'interface principale des options.
- 3.À l'aide du "Bouton de zoom T / W", " Bouton haut", "Bouton bas" ou en faisant glisser l'écran, vous pouvez choisir librement les options de réglage.

4.Sélectionnez les options en cliquant ou en appuyant sur le "Bouton photo" et le "Bouton OK", telles que: Mode de photographie, entrez dans le menu d'options, cliquez sur "ON / OFF", cliquez sur pour revenir au menu principal, cliquez sur pour revenir à l'interface

# Réglage

principale de veille.

Grâce à ce menu de réglage, vous pouvez personnaliser la langue, la date, la fréquence et d'autres paramètres fonctionnels.



9	réglages	C	74
8.	langue	Francais	>
G	Bip sonore	Marche	>
allin	Sensibilité d'enregistrement	Normal	>
$\Xi$	Le mode focus	AF	>

	Γ	
Langue	Prend en charge le chinois, l'anglais, l'allemand, le français, le japonais et	
	autres 13 langues	
Din Conoro	Activer / désactiver le son des boutons de	
Bip Sonore	cet appareil	
Sensibilité	En sélectionnant: Options de sensibilité	
d'enregistreme	bas, moyennes, moyennes, sélectionnez	
nt	la taille du son lors de l'enregistrement	
	Autofocus par défaut, en sélectionnant	
	une fonction de verrouillage de la mise au	
Lemode focus	point, la caméra verrouille l'utilisation	
	actuelle de la mise au point pour la	
	rendre inutilisée	
Définir la date	Personnaliser la date et l'heure de la	
Delinii la date	prise de photos ou de vidéos	
	En raison de la fréquence différente du	
	réseau électrique dans les différents	
Fréquence	pays, généralement, la fréquence	
	domestique est de 50 Hz et la fréquence	
	étrangère est de 60 Hz	
	En sélectionnant: Pas d'arrêt, 3 minutes,	
Arrêt auto	5 minutes, 10 minutes, lorsque le temps	
	de veille de la caméra atteint l'heure	
	spécifiée, elle s'éteindra	
	automatiquement.	
Formater	Cette fonction permet de formater la	
Tomater	carte mémoire de la caméra	

Frreur	Cette fonction permet à la caméra de	
Effeui	rétablir les réglages d'usine	


1.Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra. cliquez sur le "Bouton de mode"

pour accéder au menu des modes, cliquez sur accéder à l'interface principale du réglage de mode.


- sur pour pour pour
- 2.À l'aide du "Bouton de zoom T / W", " Bouton haut", "Bouton bas" ou en faisant glisser l'écran, vous pouvez choisir librement les options de réglage.
- 3.Confirmez la fonction de sélection en cliquant ou en appuyant sur le "Bouton photo" et le "Bouton OK".
- 4.Cliquez sur ou pour revenir à l'interface de réglage principale.

## Relecture

Grâce à cette fonction, vous pouvez lire rapidement des vidéos et des photos enregistrées sur cet appareil.







## Vidéo

- 1.En mode photo ou vidéo, appuyez sur la "Bouton de
  - menu" ou cliquez sur pour accéder à l'interface de menu.
- 2.Cliquez sur pour accéder au menu des fonctions de relecture.
- 3.Cliquez sur l'option vidéo pour accéder à l'interface du zodiague de relecture vidéo.
- 4.Cliquez sur n'importe quelle miniature de vidéo pour accéder à l'écran de prévisualisation.



- 6.Cliquez sur le bouton de lecture ou en appuyant sur le "Bouton photo" pour démarrer la lecture.
- 7.Pendant la lecture, basculez le "Bouton de zoom T / W" pour régler librement le volume sonore, appuyez sur le "Bouton photo" pour mettre la lecture en pause et appuyez sur le «Bouton vidéo» pour arrêter la lecture.
- 8.Cliquez sur ou en appuyant sur le "Bouton de menu" pour supprimer la vidéo en cours, supprimer tous les fichiers ou verrouiller la vidéo en cours, déverrouiller la vidéo en cours, verrouiller tous les fichiers, déverrouiller tous les fichiers

### **Photo**

- 1.En mode photo ou vidéo, appuyez sur le **"Bouton de**menu" ou cliquez sur MENU pour accéder à l'interface de menu.
- 2.Cliquez sur pour accéder au menu des fonctions de relecture.
- 3.Cliquez sur l'option vidéo pour accéder à l'interface du zodiaque de relecture de photo.
- Cliquez sur n'importe quelle miniature de photo pour visualiser les photos.

- 5. Basculez entre l'élément précédent et l'élément suivant en cliquant sur ou en appuyant sur le "Bouton gauche" ou "Bouton droite".
- 6.Cliquez sur ou en appuyant sur le "Bouton de menu" pour supprimer le fichier en cours, supprimer tous les fichiers ou verrouiller le fichier en cours, déverrouiller le fichier en cours, verrouiller tous les fichiers, déverrouiller tous les fichiers

### Remarque:

- 1.Dans l'écran de prévisualisation, vous pouvez également supprimer le fichier en cours directement en appuyant sur le "Bouton bas / raccourci de suppression".
- Les fichiers verrouillés ne peuvent pas être supprimés et doivent être déverrouillés manuellement

### Diaporama


- 1.En mode photo ou vidéo, appuyez sur le **"Bouton de Menu"**ou cliquez sur MENU pour accéder à l'interface du menu de relecture.
- 2.Cliquez sur l'option vidéo pour accéder à l'interface du diaporama.
- 3. Cliquez sur le bouton de lecture ou en appuyant sur le "Bouton photo" pour démarrer la lecture.

4.En cliquant sur MENU ou en appuyant sur le "Bouton de menu", vous pouvez sélectionner une durée de lecture de 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes.

Remarque: Les options de 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes correspondent à l'intervalle de temps pour chaque lecture de photo.

### **Connexion TV**

Grâce à cette fonction, la caméra peut être connectée au téléviseur pour les opérations de relecture, photo et vidéo.




- 1.Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra et passer en mode veille.
- Retirez le câble HDMI et connectez les ports HDMI de cet appareil et du téléviseur dans l'ordre.
- 3.Réglez la chaîne TV sur la chaîne de l'interface HDMI branchée, l'écran de prévisualisation de la caméra apparaît sur le téléviseur et la fonction est correctement activée. activée.

Remarque: Lorsque la caméra est connectée à un téléviseur, l'écran de prévisualisation apparaîtra sur le téléviseur et l'écran de cet appareil sera éteint.

### Connexion ordinateur

Grâce à cette fonction, la caméra peut être utilisée comme disque amovible et webcam.



### Fonction de disque amovible

- 1.Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra et accéder à l'interface de veille principale.
- 2.Retirez le câble USB et connectez les ports USB de l'appareil et de l'ordinateur dans l'ordre.
- 3.Les options "Connecter à l'ordinateur" et "Caméra" apparaissent sur la caméra, basculez le "Bouton de zoom T / W" pour sélectionner vers le haut et vers le bas et appuyez sur le "Bouton photo" pour confirmer la sélection de la fonction "Connecter à l'ordinateur".

4.L'écran de prévisualisation de la caméra passe en mode "Disque amovible" et le "Disque amovible" apparaît sur l'ordinateur et la fonction est correctement activée.

## Fonction de webcam

- 1.Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra et passer en veille.
- Retirez le câble USB et connectez les ports USB de l'appareil et de l'ordinateur dans l'ordre.
- 3.Les options "Connecter à l'ordinateur" et "Caméra" apparaissent sur la caméra, basculez le "Bouton de zoom T / W" pour sélectionner vers le haut et vers le bas et appuyez sur le "Bouton photo" pour confirmer la sélection de la fonction "Caméra".
- 4.L'écran de prévisualisation de la caméra passe en mode Caméra, lancez le logiciel du périphérique vidéo sur l'ordinateur pour voir l'écran de l'objectif et la fonction est correctement activée.

Remarque: Lorsque la caméra est utilisée comme webcam, aucune autre opération ne peut être effectuée. Les fonctions d'enregistrement ou de photographie doivent être mises en œuvre via un logiciel tiers.

#### **Utilisation APP**

Cette fonction peut être mise en œuvre en connectant à l'application du téléphone portable via la fonction Wi-Fi locale pour obtenir une prévisualisation à distance, un enregistrement vidéo, une prise de photo, un téléchargement et d'autres opérations.

# Téléchargement APP

Pour les utilisateurs de téléphones portables IOS, veuillez entrer dans APPStore et rechercher "D Video" pour télécharger l'APP; Pour les utilisateurs de téléphones portables Android, veuillez entrer dans l'Assistant Baidu de téléphone




portable ou Google Play et rechercher "D Video"pour télécharger l'APP. Ou vous pouvez télécharger l'APP en balayant le code QR ci-droite.

## **Connexion APP**

Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra, appuyez sur le "Bouton de mode" pour accéder au menu de mode, cliquez sur "WIFI" pour accéder à l'interface principale du mode WiFi.








- 1. Activez les "Réglages" du téléphone portable pour accéder à la fonction WiFi, recherchez le WiFi nommé HDVxxxxxx et saisissez le mot de passe WiFi "12345678" pour parvenir à la connexion.
- 2.Revenez au téléphone portable, lancez l'application "D Vidéo" et cliquez sur "Connecter la caméra" pour entrer dans l'interface de prévisualisation principale de l'APP.

### Remarque:

- 1.Le mot de passe Wi-Fi de la caméra par défaut est 12345678. Si l'appareil n'est pas connecté avec succès, veuillez vérifier si le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement.
- 2.Cette fonction Wi-Fi est une connexion sans fil point à point avec une distance limitée. La distance maximale est d'environ 10 mètres. Veuillez utiliser cette fonction dans la distance effective.



# **Application APP**

## **Enregistrement APP**

- 1.Cliquez sur sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode d'enregistrement.
- 2.Cliquez sur l'icône "REC" en haut à gauche sur l'interface de prévisualisation clignote, et l'APP émet un son "Dong" pour démarrer l'enregistrement.
- 3.Cliquez à nouveau sur , APP émet un son "**Dong**" pour arrêter l'enregistrement.

## Photographie APP

- 1.Cliquez sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode de photographie.
- 2.Cliquez sur , l'APP émet un son "Clic" et la photo est prise.

## Réglage APP

Grâce à cette fonction de réglage, vous pouvez personnaliser la résolution de la caméra, la compensation d'exposition, le Wi-Fi et d'autres paramètres.

Cliquez sur 🍑 sur l'écran de prévisualisation de la

page d'accueil de l'APP pour accéder à l'interface des options de réglage.

Fonction	Description	
Résolution	Personnaliser la résolution vidéo actuelle.	
Taille de la photo	Personnaliser la taille de la photo actuelle .	
Compensation d'exposition	Personnaliser la valeur d'exposition actuelle en fonction de l'environnement d'utilisation.	
Réglage Wi-Fi	Personnaliser le nom et le mot de passe Wi-Fi de la caméra.	
Formatage	Formater la carte mémoire à distance.	
Réglage par défaut	Rétablir à distance les réglages par défaut de la caméra.	
Espace restant	Capacité disponible restante de la carte mémoire actuelle.	
Numéro de version du firmware	Numéro de version actuelle du logiciel de la caméra.	

# Relecture APP

Grâce à cette fonction, les vidéos et photos enregistrées peuvent être lues en ligne sur l'APP et téléchargées sur le téléphone portable.

#### A.Photo

- 1.Cliquez sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode de relecture.
- 2.Sélectionnez "**Photo**" dans l'interface de relecture principale pour accéder à l'interface de prévisualisation des miniatures.
- Cliquez sur n'importe quelle miniature de document pour visualiser en ligne.
- 4. Cliquez sur n'importe quel fichier dans le coin supérieur à



#### B.Vidéo

- 1.Cliquez sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode de relecture.
- 2.Sélectionnez "Vidéo" dans l'interface de relecture principale pour accéder à l'interface de prévisualisation des miniatures.
- Cliquez sur n'importe quelle miniature de document pour lire en ligne ou télécharger la vidéo sur le local.
- 4. Cliquez sur n'importe quel fichier requis dans le coin



#### C.Album local



- 1.Cliquez sur sur l'interface principale de la connexion de l'appareil photo pour entrer dans l'album local.
- 2.Sélectionnez "Photo" ou "Vidéo" dans l'interface principale de l'album local pour accéder à l'interface de prévisualisation des miniatures.
- 3. Cliquez sur n'importe quelle miniature de document pour

visualiser en ligne, pour supprimer, ou pour partager sur les principales plateformes sociales.

# **Spécifications**

Capteur d'image	Capteur CMOS de 5 millions de pixels	
Ouverture	F: 2.8~3.1	
Distance focale	f=4.9 ~ 59mm	
Plage de mise au point	Standard:1m ~ infinity Macro:0.1-1m	
Type d'objectif	Objectif de zoom optique	
Zoom	12X	
Supports de stockage	Prend en charge la carte SD jusqu'à 256 GB	
Écran d'affichage	Écran tactile capacitif IPS de 3,5 pouces	
Résolution de vidéo	4K :2880*2160 24fps 2K :2560*1440 30fps FHD :1920*1080 60fps HD :1280*720 120fps VGA :640*480 30fps	
Résolution de photo	6160x4624(28M)/5600x4200(24M) 5200x3900(20M)/4608x3456(16M) 4000x3000(12M)/3648x2736(10M) 3648x2052(7MHD)/2592x1944(5M) 2048x1536(3M)/1920x1080(2MHD) 640x480 (VGA)	
ISO	Auto/100/200/400	
Format de fichier	Vidéo: MP4 Photo: JPEG	
Fonction	Pris en charge	

anti-tremblement		
WiFi	Pris en charge	
Griffe	Pris en charge	
Interface HDMI	HDMI V1.3	
Interface USB	USB 2.0	
Interface MIC	Pris en charge	
Calibre d'objectif	M=37mm	
Haut-parleur	Intégré	
Microphone	Intégré	
Alimentation	Batterie au lithium-ion NP-40	
Température de	0 ~ 40 degrés	
fonctionnement		

# Défauts courants et solutions

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'allumer l'appareil	La batterie n'est pas insérée correctement / La batterie est épuisée	Insérez correctement la batterie conformémen t à ce manuel / Chargez la batterie
La mise au point n'est pas claire	Hors plage de mise au point / Objectif sale	Photographie z dans la plage de mise au point / Nettoyez

		l'objectif.
Impossible d'utiliser la carte mémoire / Impossible d'enregistrer	La carte est endommagée /La carte SD ne répond pas aux exigences de lecture et d'écriture du produit	Remplacez la carte SD / Formatez la carte SD sur cet appareil.
Lors de l'utilisation comme PC Cam, la caméra ne peut pas être appelée	Le câble USB est lâche / La version de système informatique est incompatible	Remplacez l'interface USB / Sélectionnez un système compatible.