Préface

Merci beaucoup d'avoir acheté cette caméra numérique, ce produit peut filmer des vidéos 4K, avec une résolution ultra HD de 3840 * 2160, en utilisant un capteur d'image Sony de 1/3 pouces, un petit stockage vidéo et une haute qualité d'image, en outre, peut être connecté à des téléphones portables via Wi-Fi pour un fonctionnement à distance point à point, une visualisation en temps réel de l'écran de l'objectif, un enregistrement vidéo, une prise de photo et d'autres fonctions.

La sécurité

- Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et ne percez pas ce produit
- Ne pas stocker ou utiliser ce produit dans des endroits poussiéreux, à haute température, à basse température, humides ou à fortes vibrations, sinon cela endommagera le produit
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants agressifs pour nettoyer ce produit
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit. Si le produit échoue, Veuillez le remettre au vendeur et le retourner à notre société pour réparation

Avertissement

 Ne laissez pas les enfants entrer en contact avec ce produit, ses accessoires et les matériaux d'emballage seuls, sinon il pourrait y avoir un risque d'étouffement

- Ne jetez pas ce produit dans une flamme nue, cela pourrait provoquer une explosion
- Si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez charger complètement la batterie avant utilization. Annuaire

Annuaire

Avant utilisation	1
Equipement standard	1
Charge de la batterie	1
Présentation des pièces de l'appareil photo	3
Commencez	8
Installer la carte SD	8
Installez la batterie	10
Mode vidéo	11
Mode photo	16
Mettre en place	21
Rejouer	23
Connecter le téléviseur	27
Connectez l'ordinateur	28
Utilisation de l'APP	30
Téléchargement APP	30
Connexion APP	30
Application APP	33
Spécifications techniques	37
Défaute courante et solutions	30

Avant utilisation

Equipement standard

Caméra 4K Ultra HD Télécommande infrarouge

Batterie Câblage avec un glisser deux tours

Chargeur sur socle Sac DVcâble de données
USB Manuel d'utilisation

OALL LID

Câble HD

Charge de la batterie

Lors de la première utilisation de l'appareil photo, veillez à charger la batterie NP-120


Charge à l'aide d'un chargeur sur socle

Insérez la batterie dans le chargeur sur socle conformément au diagramme de direction pour charger.Lors du chargement, le voyant lumineux reste rouge fixe; lorsque le chargement est terminé, le voyant lumineux est vert.



Charge avec charge directe

- 1.Lorsque la machine est faible, retirez le câble USB.
- 2.Connectez le câble USB à l'interface USB de l'appareil photo et à la tête de charge dans l'ordre.
- 3.Lors du chargement, le voyant rouge est allumé.Une fois le chargement terminé, le voyant rouge est éteint.




Remarque:

- Lorsque vous utilisez le chargeur sur socle, veuillez installer correctement la batterie dans le logement de batterie du chargeur sur socle.
- Veuillez utiliser la tête de charge 5V / 2A-2.5A pour la charge.
- 3.Lorsque la machine est connectée au câble USB pendant le chargement et le travail, si le câble USB est déconnecté, la machine s'arrête automatiquement.

Présentation des pièces de l'appareil photo

Positif



Reportez-vous au tableau suivant pour la description des fonctions des composants associés dans la figure ci-dessus


Numér o de série	Nom	La description
1	Viseur IPS	Prévisualisation d'image de l'objectif et lecture de photo vidéo native
2	Port femelle de l'interface de griffe	Plug-in Produits de griffe
3	Voyant d'état	La lumière rouge montre: charge la lumière bleue montre: travail
4	Touche de zoom T / W	En mode vidéo et en mode photo, Tirez à gauche et à droite pour zoomer Pendant la lecture de photos, tirez à gauche et à droite pour réaliser la photo Commutateur Lorsque dans l'interface du menu, tirez à gauche et à droite pour réaliser les Choix du menu, Pendant la lecture vidéo, réglez le volume.
\$	Touche appareil photo	Bouton en deux étapes, appuyez légèrement sur en mode photo Focus, appuyez à nouveau pour

		prendre une photo Dans le menu des fonctions, appuyez à nouveau pour confirmer Pendant la lecture vidéo, appuyez à nouveau sur lecture / pause
6	Touche de changement de mode	mode de Vidéo, photo, réglage: SET signifie mode de réglage i signifie Mode d'enregistrement signifie Mode photo
7	Bouton d'enregistreme nt	Bouton d'enregistrement / arrêt. Arrêtez la lecture pendant la lecture de la vidéo.
8	Clé de lumière IR	Appuyez pour activer la lumière IR
9	Touche interrupteur du compartiment à piles	Tirez à droite, le compartiment des piles s'ouvre automatiquement
10	Compartiment à piles	Charger la batterie NP-120
11)	Connexion I/O	Connectez le câble de données pour charger / connectez un à deux câbles pour connecter le microphone externe et le câble de charge. Interface HDMI: câble HD externe et Connecter avec TV

	Bouton de menu	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'interface du menu.
	Bouton DISP	Appuyez sur le bouton pour changer le mode d'affichage de l'écran.
12	Bouton d'alimentation	Mettez l'appareil sous / hors tension.
	Bouton de raccourci de relecture	Appuyez sur le bouton pour accéder à l'interface des options de relecture.
	Bouton de lumière LED	Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière d'appoint LED.
13	Microphone intégré	Enregistrer le son
14)	Emplacement pour carte SD	Ouvrez et chargez la carte mémoire

Remarque: l'écran de la caméra prend en charge une rotation de 180+90 degrés.

Inverse




Reportez-vous au tableau suivant pour la description des fonctions des composants associés dans la figure ci-dessus

Numéro de série	Nom	Description de la fonction
1	Lentille	Encadrement
2	Trompette	Son de lecture et son des touches
3	Lumières IR	Assistance légère pendant le travail
4	Récepteur infrarouge à distance	Recevoir une commande à distance
(5)	1/4 trou de vis standard	Montage sur trépied

6	Trou de montage pour dragonne	Installer une dragonne réglable
7	LED Light	Allumez la lumière.

Commencez

Installer la carte SD



Insérez la carte SD

- 1. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte SD.
- Insérez la carte mémoire dans le sens indiqué Jusqu'à ce qu'il émette un "clic".
- 3. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte SD.


Retirez la carte SD

Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte SD et appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter automatiquement et vous pouvez la retirer

Remarque:

- 1.Formatez la carte SD sur la caméra pour la première fois.ll est fortement recommandé d'utiliser une carte SD de type U3 inférieure à 256GB.
- Ne retirez pas de force la carte SD pendant le travail, sinon cela pourrait entraîner une perte de fichier ou une panne de la machine.

Installez la batterie




- 1. Poussez à droite "Touche OUVERT".
- 2.Le compartiment de la batterie s'ouvre et insère la batterie NP-120 dans le sens indiqué.
- 3. Fermez le compartiment à piles.

Remarque:

- N'ouvrez pas le compartiment à piles de force et ne retirez pas la batterie de force.
- 2.La batterie doit être installée dans son logement dans le bon sens.

Mode Vidéo




1	Mode vidéo	6	Touche Menu
2	Résolution actuelle	7	Barre de zoom
3	Temps restant de la vidéo	8	Replay
4	Capacité restante de la batterie	9	Pause vidéo
(5)	La carte SD est insérée		

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour allumer l'appareil photo, et poussez le bouton de changement de mode sur la position du mode vidéo pour accéder à l'interface principale du mode vidéo.
- 2.Définissez les options de fonction requises dans le menu de configuration.
- 3. Appuyez sur "Bouton d'enregistrement", Lancer

- l'enregistrement.
- 4.Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur **"Touche appareil photo**"Pour suspendre l'enregistrement.
- 5.Appuyez sur "Bouton d'enregistrement", Arrêtez l'enregistrement.

Menu de réglage vidéo

Grâce à ce menu de réglage, vous pouvez régler la résolution, la balance des blancs, l'exposition et d'autres paramètres fonctionnels afin d'obtenir de meilleurs effets d'enregistrement.



- 1.Accédez à l'interface de veille du mode d'enregistrement, appuyez sur "Touche Menu"Ou appuyez sur l'écran pour accéder au menu principal.
- Cliquez sur "Définir la valeur" Entrez dans l'interface principale des options de fonction.


Résolution	4K30fps/2K30fps/FHD30fps/HD30fps/ VGA30fps/FHD60fps/HD120fps
AWB	Auto / jour / nuageux / fluorescent / tungstène
Couleur	Standard / Sépia / Monochrome / Viviante
Exposition	+3/+2+1/0/-1/-2/-3
Marque Date	Marche / arrêt
Mesure	Multi / Pond ctrée / Spot

- 3. Vous pouvez sélectionner librement les options de réglage à l'aide de la touche de zoom T / W ou en faisant glisser l'écran
- 4.En appuyant ou en appuyant sur "Touche photo", Sélectionnez les options de configuration, telles que: résolution, entrez dans le menu des options, cliquez sur

l'option de résolution souhaitée, cliquez sur

au menu principal, appuyez sur Revenez à l'écran de veille principal.

Options de fonction



Nom de la fonction	Description de la fonction
	En sélectionnant: Arrêt, 1 seconde, 3
Vidéo enretard	secondes, 5 secondes, vous pouvez compresser le processus de quelques
	minutes, heures, ou même jours en une
	courte période de lecture vidéo.


1.Accédez au mode veille du mode vidéo et appuyez sur

"**Touche Menu**"Ou appuyez sur l'écran pour accéder au menu principal.

- Cliquez sur "Options de fonction", Entrez dans l'interface principale des options.
- 3.En appuyant ou en appuyant sur "Touche appareil photo "pour sélectionner des options telles que: Vidéo enretard, accédez au menu des options, Après cliquez sur" Marche /

Arrêt, appuyez sur Retour au menu principal, appuyez sur retour au l'écran de veille principal.

Mode Photo





1	Mode photo	(5)	La carte SD est insérée
2	Résolution actuelle	6	Touche Menu
3	Nombre de photos restantes	7	Barre de zoom
4	Capacité restante de la batterie	8	Replay

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour allumer l'appareil photo, puis poussez le bouton de changement de mode en position de mode appareil photo pour accéder à l'interface de l'appareil photo.
- 2.Définissez les options de fonction requises dans le menu de configuration.
- 3. Cliquez sur "Touche photo", La photo est terminée.

Menu de réglage des photos

Grâce à ce menu de réglage, vous pouvez régler la résolution, la balance des blancs, l'exposition et d'autres paramètres fonctionnels pour obtenir de meilleurs résultats photographiqu





- 1.Accédez au mode veille du mode photo et appuyez sur "Touche Menu"Ou appuyez sur l'écran pour accéder au menu principal.
- Cliquez sur "Définir la valeur" Entrez dans l'interface principale des options de fonction.

Résolution	30M/24M/20M/16M/12M/10M/7MHD/5M /2MHD/VGA
AWB	Auto/jour/nuageux/fluorescent/tungstène
Couleur	Standard/Sépia/Monochrome/Viviante
Exposition	+3/+2+1/0/-1/-2/-3
Mesure	Multi/Pond ctrée/Spot
Netteté	Flou/Normale/Net
ISO	Auto/100/200/400/800/1600

- 3. Vous pouvez sélectionner librement les options de réglage à l'aide de la touche de zoom T / W ou en faisant glisser l'écran.
- 4.En appuyant ou en appuyant sur "Touche appareil photo", Sélectionnez les options de configuration, telles que: résolution, entrez dans le menu des options, cliquez


sur l'option de résolution souhaitée, cliquez sur




Retour au menu principal, appuyez sur Revenez à l'écran de veille principal.

Options de fonction

Utilisez les différentes fonctions de ce menu d'options pour prendre des photos plus facilement et plus rapidement





Nom de la fonction	Description de la fonction
Méthode de	En sélectionnant: Désactivé, Minuterie 2
prise de vue	secondes, Minuterie 5 secondes,
	Minuterie 10 secondes, le

	fonctionnement du retardateur est possible	
Anti-tremblemen t	En activant cette fonction, le tremblement de l'image provoqué par de fortes vibrations peut être efficacement réduit.	
Le visage est prioritaire	En activant cette fonction, la priorité sera donnée au visage humain lorsqu'un visage humain est détecté sur la photo.	
Prise de vue en continu	En activant cette fonction, vous pouvez prendre trois photos consécutives	
Étiquette de date En activant cette fonction, vous por ajouter un filigrane de date dans le inférieur droit de la photo		

1. Accédez au mode veille du mode photo et appuyez sur

"Touche Menu"Ou appuyez sur l'écran pour accéder au menu principal.


- Cliquez sur "Options de fonction", Entrez dans l'interface principale des options.
- Sélectionnez librement les options de fonction via la touche de zoom T / W ou l'écran coulissant.
- 4.En appuyant ou en appuyant sur "Touche appareil photo "pour sélectionner des options telles que: mode de prise de vue, accédez au menu des options, Après cliquez sur"

Marche / Arrêt, appuyez sur Retour au menu principal, appuyez sur retour au l'écran de veille principal.

Mettre en place

Grâce à ce menu de réglage, vous pouvez personnaliser la langue, la date, la fréquence et d'autres paramètres fonctionnels






Nom de la fonction	Description de la fonction	
La langue	Prise en charge du chinois, de l'anglais, del'allemand, du français, du japonais et d'autres 13 langues pour passer libreme	
WI-FI	En activant cette fonction, vous pouvez vous connecter à l'application mobile et contrôler à distance la caméra	
Son des boutons	Activer / désactiver le son des touches de cet appareil	
IR Mode	Arrêt /Marche	
Far Mode	Arrêt /Marche	
Fixer la date	Personnalisez la date et l'heure de la prise de photos ou de vidéos	
La fréquence	En raison des fréquences de réseau	

	différentes selon les pays,En règle générale, la fréquence domestique est de 50 Hz et la fréquence étrangère est de 60 Hz.	
Arrêt automatique	Par sélection: pas d'arrêt, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, l'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque le temps de veille de l'appareil photo atteint l'heure spécifiée	
Format	Cette fonction peut formater la carte mémoire de l'appareil photo	
Paramètre par défaut	Cette fonction peut restaurer la caméra aux paramètres d'usine	

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour allumer l'appareil photo, et poussez le bouton de changement de mode sur la position du mode de réglage pour accéder à l'interface principale du mode de réglage.
- Sélectionnez l'option de fonction en faisant glisser la touche de zoom T / W vers le haut ou vers le bas.
- 3.En appuyant ou en appuyant sur "Touche photo", Confirmer la fonction de sélection.
- 4.Appuyez sur Ou Revenez à l'interface principale pour le réglage.

Rejouer

Cette fonction peut lire rapidement des vidéos et des photos enregistrées sur cette machine



Vidéo



- 2.Appuyez sur L'option vidéo entre dans l'interface de grille de lecture vidéo de douze carrés.
- Sélectionnez au hasard une miniature de vidéo pour accéder à l'écran d'aperçu.
- 4.En appuyant sur Ou Aller à la chanson précédente ou suivante.
- 5.En appuyant sur le bouton de lecture ou appuyez sur "Touche appareil photo"Pour démarrer la lecture.
- 6.Pendant la lecture, appuyez sur "Touche de zoom T / W" pour Ajuster librement la taille du son, appuyez sur "Bouton de l'appareil photo "pour interrompre la lecture, appuyez sur "Bouton vidéo "pour arrêter la lecture.
- 7.En appuyant sur MENU Ou appuyez sur la touche "menu""Peut supprimer le courant, supprimer tous les fichiers ou verrouiller le courant, déverrouiller le courant, tout verrouiller, déverrouiller toutes les opérations.

Les photos

- Appuyez sur en mode photo ou vidéo la touche de Raccourcis de lecture pour Accéder à l'interface de lecture principale.
- 2.Appuyez sur L'option vidéo entre dans l'interface de grille de lecture de photo de douze carrés.
- 3.Cliquez au hasard sur une miniature de photo pour parcourir les photos.
- 4.En appuyant sur Ou Du , Toggle "Touche de zoom T / W"Pour passer à la chanson précédente ou suivante.
- 5.En tapant Ou appuyez sur la touche "menu""Peut supprimer le courant, supprimer tous les fichiers ou verrouiller le courant, déverrouiller le courant, tout verrouiller, déverrouiller toutes les opérations.

Remarque:

- 1.Dans l'interface de vepouvez également supprimer directement le fichier actuel en appuyant sur la touche de raccourci supprimer.ille ou l'écran d'aperçu, vous
- Les fichiers verrouillés ne peuvent pas être supprimés et doivent être déverrouillés manuellement.

Diaporama

 Appuyez sur en mode photo ou vidéo la touche de Raccourcis de lecture pour Accéder à l'interface de lecture principale.

2.Appuyez sur diaporama.


L'option vidéo entre dans l'interface du

- 3.En appuyant sur le bouton de lecture ou appuyez sur "Touche photo"Pour commencer à jouer.
- 4.En appuyant sur MENU Ou appuyez sur la touche "menu""Pour sélectionner 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes de temps de lecture.

Remarque: les options de 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes correspondent à l'intervalle de lecture d'une photo.

Connecter le téléviseur

Avec cette fonction, vous pouvez connecter l'appareil photo à un téléviseur pour la lecture, la prise de photos et l'enregistrement.




- 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour allumer l'appareil photo et passer en mode veille.
- Retirez le câble HDMI et connectez l'interface HDMI de cet appareil et du téléviseur dans l'ordre.
- 3.Réglez la chaîne TV sur la chaîne de l'interface HDMI insérée, l'écran de prévisualisation de la caméra apparaît sur le téléviseur et la fonction est correctement activée.

Remarque: Lorsqu'il est connecté à un téléviseur, l'écran d'aperçu apparaît sur le téléviseur, l'écran de cette machine est éteint, la résolution vidéo par défaut est 1080P et la résolution par défaut de la caméra est 7M,qui ne peut pas être commutée.

Connectez l'ordinateur

Cette fonction vous permet d'utiliser votre caméscope comme disque amovible et webcam.



Fonction de disque amovible

- Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour allumer l'appareil photo et entrez dans l'interface principale de veille.
- 2.Retirez le câble USB et connectez l'interface USB de la machine et de l'ordinateur dans l'ordre.
- 3.L'appareil photo demande "Connectez un ordinateur "et"Appareil photo ", basculez la touche de zoom T / W vers le haut et vers le bas et appuyez sur"Bouton photo "pour Confirmer la sélection"Connexion à l'ordinateur ".
- 4.L'écran de prévisualisation de l'appareil photo passe en mode "disque amovible", le "disque amovible" apparaît sur l'ordinateur et la fonction est correctement activée.

Fonction webcam

- Appuyez sur le bouton d'alimentation ou allumez l'écran pour allumer l'appareil photo et passer en mode veille.
- Retirez le câble USB et connectez l'interface USB de la machine et de l'ordinateur dans l'ordre.
- 3.L'appareil photo demande "Connectez un ordinateur "et"Appareil photo ", basculez la touche de zoom T / W vers le haut et vers le bas et appuyez sur"Bouton de l'appareil photo "pour Confirmer la sélection"Appareil photo ".
- 4.L'écran de prévisualisation de l'appareil photo passe en mode «appareil photo». Ouvrez le logiciel du périphérique vidéo sur l'ordinateur pour voir l'écran de l'objectif et la fonction est correctement activée.

Remarque: Lorsque la caméra est utilisée comme webcam, aucune autre opération ne peut être effectuée. Les fonctions vidéo ou photo doivent être implémentées par un logiciel tiers.

Utilisation de l'APP

Cette fonction peut tre connectée à l'application mobile via la fonction Wi-Fi locale pour obtenir un aperçu, une vidéo, une photo, un téléchargement à distance, etc.

Téléchargement APP


Pour les utilisateurs iOS, veuillez accéder à l'APP Store et rechercher "D Video" pour télécharger l'application. téléchargeable pour les utilisateurs de téléphones Android Veuillez entrer l'assistant mobile Baidu ou Rechercher sur Google Play "D Video" Vous pouvez télécharger l'application et la scanner Le code QR à droite peut également télécharger l'application.



Connexion APP

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour allumer l'appareil photo, et poussez le bouton de changement de mode sur la position du mode de réglage pour accéder à l'interface principale du mode de réglage.
- 2.Sélectionnez l'option de fonction Wi-Fi en faisant glisser ou en appuyant sur la touche de zoom T / W.

- Confirmez que la fonction Wi-Fi est activée en appuyant ou en appuyant sur la "touche Photo".
- 4.Ouvrez le téléphone "Paramètres" pour accéder à la fonction Wi-Fi, recherchez le nom Wi-Fi comme "HDVxxxxxx".
- 5.En entrant le mot de passe Wi-Fi "12345678" pour la Connexion au Wi-Fi réussie.




6.Retournez sur votre téléphone et ouvrez "Vidéo D"Cliquez" Connecter la caméra"Entrez dans l'interface principale d'aperçu de l'APP.



Remarque:

- 1.Le mot de passe Wi-Fi de l'appareil photo est 12345678 par défaut. Si l'appareil n'est pas connecté avec succès, veuillez vérifier si le mot de passe Wi-Fi est entré correctement.
- Cette fonction Wi-Fi est une connexion sans fil point à point avec une distance limitée. La plus longue distance est d'environ 10 mètres. Veuillez utiliser cette fonction à une distance efficace



Application APP

Vidéo APP

1.Sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil

APPAppuyez sur la touche pour entrer en mode d'enregistrement.

 Appuyez sur , Le coin supérieur gauche de l'interface d'aperçu affiche "REC" lcône et clignote, l'application émet un son "Dong", Lancer l'enregistrement.

3.Appuyez à nouveau sur , APP émet un son "**Dong**", Arrêtez l'enregistrement.

APP Photo

1. Tapez sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil

APP Appuyez sur la touche pour passer en mode appareil photo.

2.Appuyez sur , APP émet un son "clac"La photo est terminée.

Paramètres APP

Grâce à cette fonction de réglage, vous pouvez personnaliser la résolution, la compensation d'exposition, le Wi-Fi de la

caméra et d'autres paramètres.

Appuyez la touche sur l'écran d'aperçu de la page d'accueil de l'APP pour accéder à l'interface des options de configuration.

Nom de la fonction	Description de la fonction	
Résolution	Personnaliser la résolution vidéo actuelle	
Taille de la photo	Personnaliser la taille actuelle de la photo	
Compensation d'exposition	Personnaliser la valeur d'exposition actuelle en fonction de l'environnement d'utilisation	
Paramètres Wi-Fi	Personnaliser le nom et le mot de passe Wi-Fi de l'appareil photo	
Format	Formater la carte mémoire à distance	
Paramètre par défaut	Réinitialiser à distance la caméra à ses paramètres par défaut	
Espace restant	Capacité disponible restante de la carte mémoire actuelle	
Numéro de version du firmware	Numéro de version actuelle du logiciel de la caméra	

Lecture APP

Avec cette fonction, vous pouvez lire des vidéos et des photos enregistrées en ligne sur votre APP et les télécharger sur votre téléphone.

A. Les photos

- 1.Appuyez sur le bouton sur l'écran d'aperçu de la page d'accueil de l'APP pour passer en mode de lecture.
- 2.Dans l'interface principale de lecture, sélectionnez "Photo" pour accéder à l'interface d'aperçu des miniatures.
- 3. Appuyez sur n'importe quelle miniature de document pour
 - regarder en ligne i, supprimer ou télécharger sur l'album local.
- 4.Lorsque vous appuyez sur pour télécharger des photos sur votre ordinateur local, vous pouvez les partager sur les principales plateformes sociales en appuyant sur
 - le coin supérieur droit.

B. Vidéo

- 1.Appuyez sur le bouton sur l'écran d'aperçu de la page d'accueil de l'APP pour passer en mode de lecture.
- 2.Dans l'interface de lecture principale, sélectionnez "Vidéo" pour accéder à l'interface d'aperçu des miniatures.
- Appuyez sur n'importe quelle miniature de document pour jouer en ligne ou télécharger la vidéo localement.

4. Vidéo simple / multi-sélection en appuyant sur le coin

supérieur droit et supprimée out éléchargée dans l'album local.

5.Lorsque vous appuyez sur **v** pour télécharger des

photos vers l'album local, appuyez sur le coin supérieur droit pour partager sur les principales plateformes sociales

C. Album local



1. Sur l'interface principale de connexion de la caméra,

appuyez sur pour accéder à l'album local.

2.Dans l'interface principale de l'album local, sélectionnez "Photo" ou "Vidéo" pour accéder à l'aperçu des miniatures Interface. 3. Appuyez sur n'importe quelle miniature de document pour

regarder en ligne, la supprimer ou la partager sur les principales plateformes sociales.

Spécifications techniques

Capteur d'image	Capteur CMOS 13.0 millions de pixels	
Ouverture	F: 2.2	
Longueur focale	f = 4.88mm	
Plage de mise au point	1m~INF	
Type d'objectif	Objectif zoom numérique	
Zoom	30X	
Médias stockés	Prise en charge de la carte SD, jusqu'à 256GB (U3)	
Affichage	Écran tactile IPS de 3.0"	
Résolution vidéo	UHD(4K): 3840*2160(30fps) QHD(2K): 2560*1440(30fps) FHD(1080P): 1920*1080(30fps) HD(720P): 1280*720(30fps) VGA(480P): 640*480(30fps) FHD(1080P): 1920*1080(60fps) HD(720P): 1280*720(120fps)	
Résolution photo	6400x4800(30M)/5600x4200(24M) 5200x3900(20M)/4608x3456(16M) 4000x3000(12M)/3648x2736 (10M)	

	3648x2052(7MHD)/2592x1944(5M) 1920x1080(2MHD)/640x480 (VGA)	
ISO	Auto / 100/200/400/800/1600	
Format de fichier	Vidéo: MP4 Photo: JPEG	
Fonction anti-tremblement	Le soutien	
Wi-Fi	Le soutien	
Griffe	Le soutien	
Interface USB	USB2.0: MIC IN / DC IN	
Calibre d'objectif	M = 37 mm	
Conférencier	Intégré	
Microphone	Intégré	
Alimentation	Batterie lithium-ion NP120	
Température de travail	0 ~ 40 degrés	

Défauts courants et solutions

Quelque chose a mal tourné	Cause probable	Solution
Impossible de démarrer	La batterie n'est pas insérée correctement / la batterie est vide	Insérez / chargez correctement la batterie conformément à ce manuel
La mise au point n'est pas claire	Hors plage de mise au point / objectif sale	Prise de vue / nettoyage de l'objectif dans la plage de mise au point
Impossible d'utiliser la carte mémoire / impossible d'enregistrer	Carte endommagée / carte SD ne répond pas aux exigences de lecture et d'écriture du produit	Remplacez la carte SD / Formatez la carte SD sur cet appareil /
L'appareil photo ne peut pas être appelé lorsqu'il est utilisé comme PC Cam	Câble USB lâche / Version de système informatique incompatible	Remplacer l'interface USB / sélectionner un système compatible